



التكسير & الغريلة قطع الغيار & المعدات

توفر MakMach قطع الغيار والمعدات لمنشآت التكسير والغريلة
لمجموعة واسعة من العلامات التجارية والموديلات المحلية والعالمية.





من نحن؟

نقوم MakMach بتصنيع وبيع محطات خلط الخرسانة ومنشآت التكسير.

بفضل سنوات من الخبرة في قطع الغيار،

وقد صدّرت الشركة إلى 23 دولة و

وزوّدت آلاف محطات الخرسانة الجاهزة والمخارج بالمعدات

في جميع أنحاء تركيا.

منشآت التكسير

قطع غيار لمنشآت التكسير والغريلة

المصنّعة في تركيا وللأنظمة المتوافقة

أنظمة الكسارات.

محطات خلط الخرسانة

قطع غيار للعلامات المحلية والعالمية

العلامات التجارية والموديلات.

قطع الغيار

معدات لمحطات خلط الخرسانة،

منشآت التكسير والغريلة و

أنظمة الكسارات.

الخدمة الفنية & الأتمتة

دعم الصيانة والإصلاح والأتمتة لـ

محطات خلط الخرسانة والتكسير والغريلة

المنشآت.

مجموعات قطع غيار التكمير & الغربلة

معدات الغربلة

مجموعة متكاملة من معدات الغربال الاهتزازي

قطع غيار الكسارات

قطع غيار الكسارة الفكّية وكسارة VSI
والكسارة التصادمية الأولية والثانوية
والكسارة الثالثة



أنظمة أتمتة MakMach
تحكم متكامل في الإنتاج
نواقل التخزين والرجوع، المغذيات والقوادر

أنظمة القوادر & النواقل

الأتمتة



إسفين الفك




قضيب شد



متحرك & ثابت

ألواح الفك



مكوّن قفل مخروطي



مصد مطاطي



مقعد سفلي للوحة التوجّل
مقعد علوي



لوحة توجّل


كتلة ضبط



لوحة توجّل



مكبس الكسارة الفكّية



إسفين الفك الثابت

مسمار
تثبيت



بطانة جانبية نوع 2




بطانة جانبية نوع 3




سيور & سلاسل





لوحة تأكل سفلية



لوحة التوزيع




وصلة انتقال وسطية
لوحة تأكل




وصلة انتقال خارجية
لوحة تأكل



لوحة تأكل
منطقة الانتقال




غرفة التكسير
شرائح تأكل



فلنجة القضيب السفلية



تثبيت الدوار
فلنجة




طرف الدوار



لوحة علوية للدوار من Hardox




دوار VSI




لوحة توجيه



أنبوب تغذية





مطرقة صدم

بطانة المئزر

كتلة بطانة

مسامير البطانة

قفل مطرقة الصدم




دولاب موازنة



بطانة جانبية



محمل





مئزر الصدم

دوار الكسارة التصادمية الأولية



مجموعة السلسلة & التعليق



قطع غيار الكسارة التصادمية الثانوية

www.makmach.com

7




منزلق

عمود ضبط

مئزر

عمود ضبط

بطانة لوحة الصدم





مطرقة صدم للكسارة

مثبئك مطرقة الصدم

قل مطرقة الصدم

بروفيل بطنانة الصدم

لوحة صدم



موجه

محمل

بطانة جانبية

دولاب موازنة


دوار



قطع غيار الكسارة الثالثة

www.makmach.com

8



كتلة ضبط



لوحة صدم



بروفيل بطانة الصدم



قفل مطرقة الصدم



مطرقة صدم



منثر الصدم



دبوس تثبيت



قطعة تأكل الدوار



دوار



بطانة تثبيت



دولاب موازنة



بطانة جانبية



محمل



 MakMach

غربال اهتزازي معدات

معدات غربال اهتزازي لموديلات وأبعاد
مختلفة.

- شبكة الغربال
- لوح الغربال
- نابض الغربال
- مخمد اهتزاز
- مانع تسرب الغربال
- لوحة شد
- محمل & مبيت
- فوهة رش
- محرك
- علبة تروس
- هزاز



نظام الناقل & المعدات

معدات ناقل لموديلات وأبعاد مختلفة من المنشآت.

- نظام الناقل
- بكره الناقل

- رول / بكره حرة للناقل

- سير ناقل مسطح

- سير ناقل شيفرون

- كاشط السير

- منطف السير

- محرك الناقل

- وحدة محمل السير

- جهاز شد السير

قادوس الركام & المعدات

تُصنَّع قواديس الركام وناقلات الوزن
بسعات مختلفة وتكوينات متعددة
للحجرات.

- أنواع قواديس الركام
- سير الوزن
- بكرات سير الوزن
- بكرات / محمل
- خلية وزن

- هزاز / مفتاح / مفتاح دقيق
- صمامات هوائية
- بكرات / سير / مطاط / كاشط

- وحدات تجهيز الهواء
- محرك كهربائي & علبة تروس

- شبكة غربلة الركام

- حجرات ركام حسب الطلب

- أسطوانة



الهيدروليك & الهواء المضغوط

- وحدات قدرة هيدروليكية
- صمامات & أسطوانات
- خراطيم & وصلات

- صمامات فراشة
- بفلنجتين
- صمامات فراشة
- بفلجة واحدة
- مشغلات الصمامات
- مشغلات
- مفاتيح دقيقة

- خراطيم هواء
- وصلات هواء
- هزازات هوائية
- صمامات هواء

- صمامات بمحركات
- مجمعات
- أسطوانات هوائية
- وحدات FRL
- صمامات هواء

الأتمتة

1


البرمجيات & نظام QR

2

مرحل / كونتاكتور / فيوز / مفتاح / محول

3

كمبيوتر، طابعة & معدات





الهاتف & واتساب

+90 232 277 24 24

+90 538 846 50 76



الويب & البريد الإلكتروني

www.makmach.com

info@makmach.com



المكتب الرئيسي

Yenişehir Mah. Gaziler Cad.
No:361 Konak/İzmir



الإنتاج

Egemenlik Mah.
Zafer Cad.
No:33
Bornova/İzmir